

## **Инструкция по обновлению ПО УЧПУ семейства WL**

1. Получить файл архива xxxx\_upd.flx от поставщика ПО СЧПУ
2. Выполнить запись архива на картридж системы Flash Drive
3. Выключить СЧПУ
4. Подключить устройство ввода системы Flash Drive к УЧПУ
5. Установить картридж с архивом в устройство ввода
6. Включить питание УЧПУ
7. НЕ ДОЖИДАЯСЬ СТАРТА ПО УЧПУ выбрать первую позицию (программу) на устройстве ввода системы Flash Drive
8. После старта ПО УЧПУ произведет ввод обновленной части системного ПО, в процессе обновления индицируется строка "Try update..." и количество принятых данных. При успешном обновлении в течении 2-3 секунд индицируется строка "ВЫПОЛНЕНО" после чего запускается обновленное ПО СЧПУ

При неуспешном обновлении будет выдано соответствующее сообщение об ошибке, зафиксируйте выданное сообщение и отправьте поставщику ПО с файлом архива и указанием номера позиции неприятого элемента в архиве.

9. Если в архиве содержится более одного элемента, повторите операцию обновления для каждого элемента в архиве выполняя пп. 3, 6-8, выбирая каждый раз следующую позицию в п.7

-----

12.06.2000

Отдел Промышленной Электроники

West Labs ltd

ул. Серповая, 4

Харьков-166,

61166, Украина

т/ф +380 572 195253

E-mail: [info@wl.com.ua](mailto:info@wl.com.ua)

Http: [www.wl.com.ua](http://www.wl.com.ua)